

簡易チップソー研磨機

らくらく研磨!



YSK100

製品特長

- 電源いらず! 持ち運びでき、現場ですぐ研磨。すぐに作業を再開できます。
- チップソーを外すことなくカンタン研磨。だから、替刃を持ち歩く必要がありません。
- 操作はガイド金具に載せてチップソーを回転させるだけ。だから、作業の合間にらくらく研磨。
- なんと研磨にかかる時間はたったの十数秒。


■ 交換用専用砥石 やすり Assy コード: SK1000-4

! 安全に関するご注意

★ 使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

すぐに使える3つのSTEP

STEP1
研磨機を地面に固定 (付属の杭使用)



STEP2
刈払機をアイドル状態にして、刈刃を研磨機にセット。



STEP3
チップソーを中速域で回転させ 10~20秒砥石に押し当てる。



切れ味復活!!

たった、これだけ!!

仕様

型 式	YSK100
寸法: 長さ×幅×高さ (mm)	278×330×120
本体乾燥質量 (kg)	2.8
適用サイズ	チップソー 9吋・10吋
砥 石	専用砥石
付 属 品	丸型ロープフック、支持ボルト、蝶ナット

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。