



着る暖房。

Heaton

暖房服

すぐに暖まる。
じっとしていても暖まる。
ヒーター付きジャケット、
Heaton(ヒートン)。



ゴルフ



フィッシング



散歩



通勤



屋外作業



ワーキング



画像は VG-2021-CHA フード付き防水ジャケット

Heaton 暖房服

検索

ヴィガール
Viguer



VG-2001 インナーベスト

- ブラック
 - ローズバイオレット
 - ディープウォーター
- サイズ:S・M・L・LL



VG-2011 長袖ジャケット



VG-2021-CHA
フード付き防水ジャケット
サイズ:S・M・L・LL

タフな環境こそ
性能を発揮する

耐水度: 15,000mm
透湿度: 7,000mm



VG-2021-CAM
フード付き防水ジャケット
サイズ:S・M・L・LL



日本製 特許取得済
マイルドウォーマーヒーター
スイッチを入れると約15秒で
じんわり暖かくなります。

標準バッテリー使用時
連続使用時間目安
※使用環境によります

- 高温 約4時間
- 中温 約6時間
- 低温 約8時間



MegaHeat-RX生地
魔法瓶保温効果



撥水イメージ

標準セット:
本体 (1)・バッテリー (1)
充電用 USB ケーブル (1)
取扱説明書・保証書
※充電器は含まれておりません

megaheat RX

は韓国 VentTex 社の登録商標です。




は豊原株式会社登録商標です。

「暖房服」

は豊原株式会社登録商標です。

各部位の説明



| ランプ表示 | 設定温度 | 目安連続使用時間 |
|-------|------|----------|
| 発光 赤 | 強 | 3時間 |
| 発光 青 | 中 | 5時間 |
| 発光 緑 | 弱 | 7時間 |
| 消灯 | OFF | |

使用方法

温度調整の仕方

電源を入れると最初の2分間が赤色（強）で連続発熱し、2分後は自動で青色（中）に運転に切り替わる。温度が熱く感じる時には、コントロールスイッチを押すと緑色（低）に切り替える事もできます。通常は緑色（低）でのご使用をおすすめします。



低温やけどを防止するため、低温運転のご使用をおすすめします。

温度が熱く感じる時 スイッチを押すと 緑色に点灯。

低温火傷防止へのご注意

- 感覚障害がある方や小さなお子様には、温度に鈍感のため、低温火傷防止目的で、ご使用しないでください。
- 糖尿病や血行に障害がある方は低温火傷の恐れがあるので、ご使用しないでください。
- 長時間連続使用はしないでください。
- 就寝時は本製品を使用しないでください。
- 低温火傷を防ぐため、こまめに肌状態を確認してください。不快感を感じたら、すぐに電源を落としてください。

使用方法


バッテリーの充電方法



バッテリー付属している (micro USB) ケーブル或はお手持ちのモバイル機器 (micro USB) 充電ケーブル※を充電ポートへ挿し込み。バッテリー残量表示窓が点滅になります。ACアダプターは出力1A以上の物をご使用してください。満充電になると、すべてのランプが点灯します。※本製品には環境保護目的で、ACアダプターは付属しておりません。※iphone、ipadをご使用の方は付属ケーブルをご使用してください。

使用方法

電源の入れ方



電源の消し方 コントロールスイッチ④を5秒以上長押しして、スイッチランプが消灯し、電源を切る事ができます。

お手入れの仕方

洗濯時のご注意

- バッテリーは先に外してください。
- 普段は硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は、手で押し洗いしてください。もみ洗い・洗濯機では絶対にしないでください。
 - ヒーター内蔵ですので、絞らないでください。
 - 手洗い後、すぐに形を整えて日陰の風通しの良い場所に平干ししてください。USB端子部分は特に外側に露出して干してください。
 - 洗濯後は完全に乾かしてから使用してください。特にUSB端子部分は完全に乾かしてください。
 - 洗濯の際多少色落ちする事があります。他の商品と一緒に洗濯しないでください。
 - ドライクリーニングやタンブラー乾燥はお避けください。

保管時のご注意

- バッテリーは先に外してから保管してください。
- 商品にバッテリーを装着したままでの保管はしないでください。
 - コタツや電気カーペット、ストーブなど暖房器具の近くには保管しないでください。
 - バッテリーは長時間使用にならなかった時は、必ず充電してからご使用ください。

バッテリーについてのご注意事項はバッテリーの「取扱説明書」をご参考にしてください。